

لیست خطاهای مدل BH9820

شماره خطا	نام خطا	روش رفع مشکل
E-001	اضافه ولتاژ یا اضافه جریان IPM	دستگاه را خاموش کنید
E-002	اضافه ولتاژ دستگاه کمکی (24 ولت)	دستگاه را خاموش کنید
E-003	کمبود ولتاژ دستگاه کمکی (24 ولت)	دستگاه را خاموش کنید
E-004	خطای EEPROM	دستگاه را خاموش کنید
E-005	خطای کارکرد موتور	دستگاه را خاموش کنید
E-006	فشار دادن کلید مکث در حالت آماده‌باش	کلید مکث را آزاد کنید
E-007	فشار دادن کلید مکث در حالت دوخت	کلید RESET را فشار دهید
E-008	اتصال بد کلید مکث	دستگاه را خاموش کنید
E-009	نگه داشتن کلید شروع یا اتصال بد	کلید شروع را آزاد کرده یا دستگاه را خاموش کنید و اتصال را بررسی کنید
E-010	نگه داشتن کلید پرسور یا اتصال بد	کلید شروع را آزاد کرده یا دستگاه را خاموش کنید و اتصال را بررسی کنید
E-011	سر دستگاه کج است	دستگاه را خاموش کنید
E-012	موقعیت بالایی سوزن غیرعادی است	چرخ را به موقعیت بالایی بچرخانید
E-013	خطای سنسور همگام‌سازی	دستگاه را خاموش کنید
E-014	پیدا نشدن مبدأ موتور تغذیه X	دستگاه را خاموش کنید
E-015	پیدا نشدن مبدأ موتور تغذیه Y	دستگاه را خاموش کنید
E-016	پیدا نشدن مبدأ موتور تغذیه θ	دستگاه را خاموش کنید
E-017	اضافه جریان IPM	دستگاه را خاموش کنید
E-018	اضافه جریان IPM	دستگاه را خاموش کنید
E-019	نسخه برنامه کنترلر اصلی	دستگاه را خاموش کنید
E-020	بارگی نخ بالایی	کلید RESET را فشار دهید
E-021	خطای دستگاه قیچی نخ پایین یا سنسور	دستگاه را خاموش کنید
E-022	چکش پایین است یا سنسور موقعیت چکش غیرعادی است	دستگاه را خاموش کنید
E-023	چکش پایین نیست یا مشکل در سنسور چکش	دستگاه را خاموش کنید
E-024	اضافه ولتاژ برق	دستگاه را خاموش کنید
E-025	اضافه ولتاژ موتور استپ	دستگاه را خاموش کنید
E-026	کمبود ولتاژ برق	دستگاه را خاموش کنید
E-027	اضافه جریان موتور استپ	دستگاه را خاموش کنید
E-028	فن خنک‌کننده کار نمی‌کند	دستگاه را خاموش کنید

E-029	چکش پایین نمی آید	دستگاه را خاموش کنید و تیغه را افزایش دهید
E-030	خطای ارتباط برد استپ	دستگاه را خاموش کنید
E-031	خطای عملکرد موتور X	دستگاه را خاموش کنید
E-032	خطای عملکرد موتور Y	دستگاه را خاموش کنید
E-033	محدوده تخته پارچه بیش از حد است	دستگاه را خاموش کنید
E-034	خطای عملکرد موتور Z	دستگاه را خاموش کنید
E-035	خطای حلقه بسته موتور	دستگاه را خاموش کنید
E-036	خطای سیگنال موقعیت 0 محور اصلی	دستگاه را خاموش کنید
E-037	خطای انکودر محور اصلی	دستگاه را خاموش کنید
E-038	توقف غیرعادی محور اصلی	دستگاه را خاموش کنید
E-039	توقف غیرعادی دوخت	دستگاه را خاموش کنید
E-040	مشغول بودن ارتباط SPI	دستگاه را خاموش کنید
E-041	خطای سیگنال دوخت	دستگاه را خاموش کنید
E-042	مشغول بودن موتور X	دستگاه را خاموش کنید
E-043	مشغول بودن موتور Y	دستگاه را خاموش کنید
E-044	مشغول بودن موتور Z	دستگاه را خاموش کنید
E-045	خطای تعداد دوخت الگو	دستگاه را خاموش کنید
E-046	سرعت غیرعادی محور اصلی	دستگاه را خاموش کنید
E-047	دستگاه رمزگذاری وجود ندارد	دستگاه را خاموش کنید
E-048	رمز عبور اشتباه 1	دستگاه را خاموش کنید
E-049	رمز عبور اشتباه 2	دستگاه را خاموش کنید
E-050	فشار کم	دستگاه را خاموش کنید
E-051	اضافه جریان موتور X	دستگاه را خاموش کنید و موتور X را بررسی کنید
E-052	اضافه جریان موتور Y	دستگاه را خاموش کنید و موتور Y را بررسی کنید
E-053	خطای موقعیت موتور X	دستگاه را خاموش کرده و بررسی کنید آیا دستگاه در جهت X گیر کرده است یا خیر
E-054	خطای موقعیت موتور Y	دستگاه را خاموش کرده و بررسی کنید آیا دستگاه در جهت Y گیر کرده است یا خیر
E-055	سرعت بیش از حد موتور X	دستگاه را خاموش کنید
E-056	سرعت بیش از حد موتور Y	دستگاه را خاموش کنید
E-057	خطای ارتباط MD1	دستگاه را خاموش کنید

E-058	اضافه جریان موتور Z	دستگاه را خاموش کرده و موتور Z را بررسی کنید
E-060	خطای موقعیت موتور Z	دستگاه را خاموش کرده و بررسی کنید آیا دستگاه به دلیل محور Z گیر کرده است یا خیر
E-062	سرعت بیش از حد موتور Z	دستگاه را خاموش کنید
E-064	خطای ارتباط MD2	دستگاه را خاموش کنید