

DL 7200 Errors

E01	ولتاژ بالا
E02	ولتاژ پایین
E03	اختلال در ارتباطات
E05	سیگنال پدال
E07	قفل موتور چرخنده شفت اصلی
E10	اتصال الکترومگنت
E09. E11	سیگنال جایگیری شفت اصلی
E14	اختلال سیگنال شفت اصلی
E15	اتصال موتور شفت اصلی
E17	جایگیری توپی
E20	روشن نشدن مونور شفت اصلی
E80	مشکل در ارتباط چپ و درایو اصلی
E82	اتصال استپر سر قایمه
E84	جایگیری استپر سر قایمه
E85	اختلال سیگنال استپر سر قایمه
E86	استپر سر قایمه روشن نمی شود
E87	قفل شدن استپر سر قایمه