

لیست پیام‌های (M) خطا و هشدارهای 1970D

شماره	نام خطا	محتوا
M-001	مقدار تنظیم شده خیلی بزرگ است	لطفاً مقداری در محدوده وارد کنید
M-002	مقدار تنظیم شده خیلی کوچک است	لطفاً مقداری در محدوده وارد کنید
M-003	خطای ذخیره‌سازی پارامتر	برای بازیابی تنظیمات پیش‌فرض، "Enter" را فشار دهید
M-004	خطای ارتباطی	خطای ارتباطی بین پنل عملیاتی و جعبه کنترل
M-005	سر دستگاه با جعبه کنترل همخوانی ندارد	لطفاً مدل و نسخه نرم‌افزار را بررسی کنید
M-006	خطای ساعت	ساعت سخت‌افزاری خراب است، لطفاً با سازنده تماس بگیرید
M-007	رمز عبور اشتباه است	دوباره وارد کنید
M-008	شناسه کاربری اشتباه است	دوباره وارد کنید
M-009	تایید رمز عبور ناموفق	دوباره رمز عبور را وارد کنید
M-010	نمی‌توان زمان سیستم را تغییر داد	رمز عبور دوره‌ای تنظیم شده است، نمی‌توان زمان سیستم را تغییر داد
M-011	خطای ورودی فایل رمز عبور	
M-012	خطای بارگذاری فایل رمز عبور	
M-013	ذخیره‌سازی رمز عبور موفقیت‌آمیز بود	
M-014	پاک کردن همه رمزها ناموفق بود	نمی‌توان فایل رمز عبور را حذف کرد
M-015	خطای پاک‌سازی رمز عبور	پس از پاک‌سازی رمز عبور، ورودی فایل مشکل دارد
M-016	فایل رمز عبور بدون مجوز حذف شده است	فایل رمز عبور بدون مجوز حذف شده است، لطفاً دستگاه را خاموش کنید
M-017	نمی‌توان فضای خالی وارد کرد	دوباره رمز عبور را وارد کنید
M-018	رمز عبور فعلی مطابقت ندارد	دوباره رمز عبور فعلی را وارد کنید
M-019	رمز عبور جدید مطابقت ندارد	دوباره رمز عبور جدید را وارد کنید
M-020	رمز عبور دوره‌ای با رمز عبور اصلی یکسان است	دوباره رمز عبور را وارد کنید
M-021	وارد حالت تصحیح پنل لمسی شوید	آیا مطمئن هستید؟ بله: وارد شوید، خیر: X
M-022	تصحیح موفقیت‌آمیز بود	تصحیح موفقیت‌آمیز بود، لطفاً دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید
M-023	تصحیح ناموفق بود	لطفاً دوباره تصحیح را انجام دهید
M-024	مقداردهی اولیه SRAM	تمام داده‌های داخل SRAM را پاک کنید، لطفاً دستگاه را خاموش کنید و سوئیچ DIP را بازیابی کنید
M-025	خاموش شدن	
M-026	هیچ رکورد هشدار وجود ندارد	
M-027	پاک کردن رکورد هشدار	آیا مطمئن هستید؟ بله: وارد شوید، خیر: X
M-028	خارج شده است USB	خارج شده است USB
M-029	نمی‌توان الگو را در دیسک U پیدا کرد	
M-030	ذخیره‌سازی نسخه نرم‌افزار موفقیت‌آمیز بود	نسخه نرم‌افزار در ریشه دیسک U ذخیره شده است
M-031	تعویض سوزن	مقدار تنظیم‌شده برای تعویض سوزن به پایان رسیده است، لطفاً سوزن را تعویض کنید
M-032	تعویض روغن	مقدار تنظیم‌شده برای تعویض روغن به پایان رسیده است، لطفاً روغن را تعویض کنید

M-033	تمیز کردن دستگاه	مقدار تنظیم شده برای تمیز کردن دستگاه به پایان رسیده است، لطفاً دستگاه را تمیز کنید
M-034	پاک کردن مقدار تعویض سوزن	آیا مطمئن هستید؟ بله: وارد شوید، خیر: X
M-035	پاک کردن مقدار تعویض روغن	آیا مطمئن هستید؟ بله: وارد شوید، خیر: X
M-036	پاک کردن مقدار زمان تمیز کردن	آیا مطمئن هستید؟ بله: وارد شوید، خیر: X
M-037	پاک کردن مقدار کنترل تولید	آیا مطمئن هستید؟ بله: وارد شوید، خیر: X
M-038	محدوده دوخت بیش از حد است	لطفاً مطمئن شوید که الگو در محدوده دوخت قرار دارد
M-039	تعداد دوخت ها بیش از حد است	لطفاً تعداد دوخت الگو را کاهش دهید
M-040	بارگذاری الگوهای پیش فرض	هیچ الگویی در حافظه نیست، لطفاً الگوهای پیش فرض را بارگذاری کنید
M-041	داده های الگو وجود ندارد	دوباره بارگذاری کنید یا از نرم افزار طراحی الگو وارد کنید
M-042	خطای داده های الگو	داده های الگوی فعلی دارای خطاست و با الگوهای پیش فرض جایگزین خواهد شد
M-043	باز کردن فایل اطلاعات الگو ناموفق بود	به تنظیمات پیش فرض الگو بازگردانی کنید
M-044	الگو موجود است	نمی توان الگو را تکرار کرد
M-045	حافظه پر است	لطفاً الگوهای غیر استفاده را حذف کنید
M-046	پوشاندن الگو	آیا مطمئن هستید؟ بله: وارد شوید، خیر: X
M-047	خطای باز کردن الگوی دوخت مداوم	فایل الگو دارای اشتباه است و حذف خواهد شد
M-048	خطای باز کردن الگوی دوخت چرخشی	فایل الگو دارای اشتباه است و حذف خواهد شد
M-049	حذف داده های الگو	برای حذف، "Enter" را فشار دهید؛ برای خروج "ESC" را فشار دهید
M-050	حذف الگوی انتخاب شده	آیا مطمئن هستید؟ بله: وارد شوید، خیر: X
M-051	الگو در حال استفاده است، نمی توان آن را حذف کرد	لطفاً نقل قول در نوع الگوی دیگر را آزاد کنید
M-052	حداقل یک الگو ذخیره کنید	نمی توان آخرین الگو را حذف کرد
M-053	شماره وجود ندارد	دوباره وارد کنید
M-054	شمارنده دوخت به مقدار تنظیم شده رسیده است	لطفاً "Enter" را فشار دهید تا آن را پاک کنید
M-055	شمارنده تعداد قطعات به مقدار تنظیم شده رسیده است	لطفاً "Enter" را فشار دهید تا آن را پاک کنید
M-056	خطای محاسبه طراحی الگو	
M-057	خطای اندازه چاقو	
M-058	کد دوخت ایجاد شده در خطای طراحی الگو	
M-059	فاصله دوخت بیش از حداکثر است	
M-060	خطای نوع فایل الگو	
M-061	حذف زیر الگوی انتخاب شده	آیا مطمئن هستید؟ بله: وارد شوید، خیر: X
M-062	حذف تمام زیر الگوها	آیا مطمئن هستید؟ بله: وارد شوید، خیر: X
M-063	بازگردانی به تنظیمات پیش فرض	را فشار دهید "ESC" را برای انجام عملیات فشار دهید؛ برای خروج "Enter"
M-064	خطای پارامتر چاقو EEPROM	را فشار دهید تا به تنظیمات پیش فرض بازنایی شود "Enter"
M-065	بازنایی تمام تنظیمات	آیا مطمئن هستید؟ بله: وارد شوید، خیر: X
M-066	بازنایی آیتم های انتخاب شده	آیا مطمئن هستید؟ بله: وارد شوید، خیر: X
M-067	آیتمی انتخاب نشده است	لطفاً یک یا چند پارامتر را انتخاب کنید
M-068	پاک کردن سوابق اجرا	آیا مطمئن هستید؟ بله: وارد شوید، خیر: X

M-069	موفقیت آمیز بود	عملیات جاری موفقیت آمیز بود
M-070	ناموفق بود	عملیات جاری ناموفق بود
M-071	الگوی دوخت چرخشی فعلی خالی است یا الگوی دوخت مداوم نقل قول شده خالی است	دوباره ویرایش کنید
M-072	دیسک U را مقداردهی اولیه کنید	را فشار دهید. مقداردهی اولیه تمام "ESC" را برای انجام عملیات فشار دهید؛ برای خروج "Enter" را حذف خواهد کرد U فایل های دیسک
M-073	حافظه را مقداردهی اولیه کنید	را فشار دهید. مقداردهی اولیه تمام "ESC" را برای انجام عملیات فشار دهید؛ برای خروج "Enter" فایل های حافظه را حذف خواهد کرد
M-074	لطفاً دستگاه را خاموش کنید	عملیات جاری به پایان رسیده است، لطفاً دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید
M-075	بازگردانی پارامتر موفقیت	
M-076	خطا در باز کردن فایل	خطا در باز کردن فایل
M-077	موردی برای به روزرسانی انتخاب نشده است	لطفاً حداقل یک مورد برای به روزرسانی انتخاب کنید
M-078	مورد انتخاب شده برای به روزرسانی وجود ندارد	اگر موردی فایل به روزرسانی نداشته باشد، سیستم انتخاب را لغو می کند. اگر کاربر بخواهد بقیه را به روزرسانی کند، لطفاً دوباره تأیید کنید
M-079	به روزرسانی موفقیت آمیز بود	به روزرسانی موفقیت آمیز بود، لطفاً دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید
M-080	کپی کردن ناموفق بود، لطفاً حافظه را بررسی کنید	فضای حافظه را بررسی کنید
M-081	کپی کردن ناموفق بود، لطفاً دیسک U را بررسی کنید	بررسی کنید که آیا دیسک U جدا شده است یا خیر
M-082	خطای I/O فایل	خطای I/O فایل
M-083	تأیید به روزرسانی نرم افزار اصلی ناموفق بود	
M-084	نمی توان داده های الگو را حذف کرد	داده های دوخت انتخابی در حال استفاده است
M-085	انتقال پارامتر را انجام دهید	آیا مطمئن هستید؟ بله: وارد شوید، خیر: X
M-086	نمی توان الگوی تغییر یافته را باز کرد	لطفاً فایل الگو را تأیید کنید
M-087	خطای فرمت الگوی تغییر یافته	لطفاً فایل الگو را تأیید کنید
M-088	داده های الگوی تغییر یافته بیش از حد طولانی است	لطفاً فایل الگو را تأیید کنید
M-089	خطای داده های طراحی الگو	پارامتر EPD غیر عادی است
M-090	نمی توان شماره را تغییر داد	در هنگام تغییر، لطفاً تنظیم را خاموش کنید
M-091	تأیید به روزرسانی نرم افزار اصلی ناموفق بود	